

1. Insérer les 2 piles LR fournies dans le boîtier.



2. Appuyer une fois sur le bouton pressoir du boîtier.



**3.** La LED **clignote** : le boîtier se connecte au réseau.

La LED **s'allume en continu** : le boîtier est connecté au réseau.

La LED s'éteint ensuite afin de ne pas consommer inutilement de la batterie.



**4.** Votre pictogramme « **Batterie** » vous indique si la tension est suffisante (plus de 2,7V).

Il passe ensuite en **couleur orange** afin que vous soyez averti qu'il vous faut remplacer les piles.

La durée d'autonomie, dans un mode de fonctionnement normal, est de **1 an**.



Batterie